

U hebt een SOStag met een band van siliconen aangeschaft.

U kunt de lengte van de siliconen band op de volgende manier aanpassen.

1. open de sluiting van de band



2. maak de band los van de sluiting door het oplichten van de twee clips.



3. U kunt nu met een schaar de siliconen band op de juiste lengte maken.



Let op: Beter twee maal een klein stukje dan een maal te veel.

4. Nu kunt u de band weer terug in het slot schuiven en kunt u de twee clips weer sluiten.



5. Zorg daarbij dat de tandjes van de clip in een gleufje in de band zitten.



6. Uw SOStag band is nu klaar voor gebruik.

Heeft u vragen op- of aanmerkingen?

Mail dan naar:

team@sostag.nl